MASPRO

CATV屋外用 ノード型 光 送受信機

OPTICAL NODE TRANSMITTER RECEIVER

伝送周波数帯域 下り70~770MHz, 上り10~55MHz

ON77TAW2

AC20~30VまたはAC40~60V方式

取扱説明書

2系統の受信ユニットを搭載



大規模CATVに対応する性能と機能

無中継・長距離伝送

自動温度調整回路と自動電力調整回路によって安定化した、レーザーダイオードの光出力を最適レベルで変調していますから、最大22kmまで無中継で伝送することができます。

光伝送路の二重化

2系統の光受信ユニットを内蔵していますから、主回線が停波したとき、副回線に自動的に切換て運用する、 光伝送路の二重化に対応しています。

(上りの二重化には、市販の光カプラーが必要になります)

ステイタスモニター SMU741Y(ォプション)

ステイタスモニターユニットを追加することによって、本機の作動状態が、CATVセンターで監視できます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

●お読みになったあとは、保存してください。



各部の名称と機能

҈≜告

絶対に光コネクターの端面をのぞかないでください。 レーザー光線が出ていますから、目に有害です。

ご注意

レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。 無理に回すと、こわれることがあります。

ファイバーコード収納ケース

- ハウジング内の余った光ファイバー コードを収納します。
- p.6の「光ファイバーの収納」を ご覧ください。

AC入力1

AC入力端子(1)

テンションメンバー ホルダー

- 光ファイバーケーブルのテン ションメンバーを固定します。
- p.5の「光ケーブルの取付」を ご覧ください。

光受信ユニット 📵)

(70~770MHz)

光送信ユニット

(10~55MHz)

出力端子1

(下り出力、上り入力)

電流通過スイッチ

p.8 「電流通過スイッチ」をご覧ください。

AC入力 2

AC入力端子②

出力端子2

(下り出力、上り入力)

電流通過スイッチ

p.8 「電流通過スイッチ」をご覧ください。


** 光受信ユニット (A)

(70~770MHz)

電源ユニット)(ステイタスモニターユニット

SMU741Y(オプション)

上面




出力測定端子(○ 20dB)

- 出力端子1の下り出力レベルと 上り入力レベルが測定できます。
- n.11の

「入・出力レベルを測定するときのご 注意」をご覧ください。

底面



作動表示灯

出力測定端子(○20dB)

- 出力端子2の下り出力レベルと 上り入力レベルが測定できます。
- n.11の 「入・出力レベルを測定するときのご 注意」をご覧ください。

レーザーダイオード

作動確認電圧端子

光送信ユニット) (10~55MHz)

ON77TAW2-TUL

スロープ調整

変調レベルのチルト量が ±1.5dB/10MHzの範囲で 連続して調整できます。 55MHzの変調レベルは 変わりません。

光出力端子


$\Omega \Omega$ APAT BANKS

変調レベル測定端子

光信号に変調するためのRF信号レベルが測定できます。 (変調レベルの最適値が記載してあります)




変調レベルが0~⊝10dBの範囲で 連続して調整できます。



主ユニット切換スイッチ

- ●主ユニット切換スイッチで、 A ・ B 2系統の光受信ユニットのうち、どちらを 「主ユニット」 にするかを設定します。
- ●「主回線」の光ケーブルに接続した「主ユニット」への光入力信号が、光ファイバーの断線などで停波すると、「副回線」に接続した、もう一方に光受信ユニットに、自動的に切換わります。



出荷時は、**▲**にセットして あります。

使用する光受信ユニットの切換

主ユニット	光入力	受信ユニット	
切換スイッチ	光受信ユニットA	光受信ユニット®	切換状態
A	正常	正常	V/17/5-1-1
	т.п	異常	光受信ユニット 🛕
	異常	正常	**************************************
	7, m	異常	光受信ユニット 📵
	正常	正常	业 ₩₩₩
B	異常	正帝	光受信ユニット 🚯
	正常	異常	V 57/=
	異常	共市	光受信ユニット 🛕


ステイタスモニターユニットからの切換信号で主ユニットを切換えるときは、切換スイッチを ⚠ にしてください。
③ にするとステイタスモニターユニットで切換えることができません。

取付方法

取付金具にメッセンジャーワイヤーをはさんで、ボルト(2本)を13mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで均等に締付けてください。

フタ締付用ボルト


フタをハウジング本体に、しっかり合わせてから 13mm のトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで均等に締付けてください。



光ケーブルとの接続


光ケーブルの加工方法

ケーブルストッパーの袋ナットをゆるめ、光ケーブルを通してから、先端を図の寸法に加工してください。



光ケーブルの引込み

光ケーブルは**光入力**1または**光入力2**のどちら側からでも引込むことができます。



光ケーブルの取付


- ①空き端子栓を外してから、光ケーブルをハウジング内へ 引込みます。
- ②ケーブルストッパー本体のナットを指定のトルクで 締付けます。
 - 締付トルク 15N・m (154kgf・cm)
- ③付属のシリコン保護チューブをケーブルにかぶせます。(シリコン保護チューブは2種類あります。 ケーブルの太さに合わせて選択してください。)
- ④テンションメンバーにテンションメンバーホルダーを 取付けます。



補強スリーブは2種類(太・細)あります。テンションメンバーの外径に合わせて使い分けてください。


- ●テンションメンバー外径が
 - **2mm以下**のとき ······補強スリーブ(細)(内径2.4mm)
- ●テンションメンバー外径が

2.1~3mmのとき……補強スリーブ (太)(内径3.1mm)



テンションメンバーホルダー

- ビス(b) テンション メンバー ホルダー デンション メンバー
 - ●ビス⑥をゆるめ、ホルダー を外します。
 - ◆付属の補強スリーブが ホルダーの両側へ均等に 出るまで挿入し、ビス②で スリーブを仮止めします。
 - ホルダーに仮止めしてある 補強スリーブに、テンション メンバーを通します。
 - ホルダーを元の位置へ戻し、 ビス⑥を締付けます。
 - ●締付トルク 2N·m (21kg f·cm)






テンションメンバーの先端を図のように曲げてください。

- ⑤光ケーブルを固定します。
 - ●ケーブルストッパーの袋ナットを締付けます。
 - 締付トルク 10N·m (103kgf·cm)
 - ●次に、ビス <a>② を締付けます。 <a>● 締付トルク <a>② 2N·m(21kgf·cm)
- ⑥付属の **FC-APC** 型コネクター付 4FO コードを分岐部 から約 1.2m の長さで切断します。

√切断した残りのコードの保護チューブは、4芯 テープファイバーの保護用に使用します。

- ⑦ 4 芯テープファイバーに保護チューブをかぶせます。 (保護チューブは、4 芯テープファイバーが65cm) 露出するように加工してください。
- ⑧付属の FC-APC 型コネクター付 4FO コードを融着 接続します。

(4 芯テープファイバーが 65cm 露出するように) 保護チューブを加工してください。




ご注意

本機は、FC-APC型コネクターを使用しています。

本機との接続には、必ず付属のFC-APC型コネクター付4FOコードを使用してください。他の型式のコネクターを使用すると光コネクターが破損します。

FC-APC型コネクター付4FOコード(付属品)




光ファイバーの収納

 ファイバー固定板裏面の面ファスナーの はく離紙をはがして、ファイバー固定板を 電源ユニットの表示板部分に仮固定します。


ご注意


光ファイバーコードの最小曲げ半径は40mmです。径が小さくなると損失が増え、場合によっては破損します。取扱いには細心の注意が必要です。


- ② ファイバー固定板のフック(右)にケーブル 側保護チューブを、フック(上)に保護 チューブの先端部をはめ込みます。
- ③ ファイバー固定板のフック(下)に、補強材の中央部をはめ込みます。




[′] 4 芯テープファイバーがねじれ ないように注意してコードを 、固定してください。








- ⑤ 4 芯テープファイバーを,二重の輪にします。(4 芯テープファイバーがねじれ)ないように注意してください。)
- ⑥ 二重の輪にした 4 芯テープファイバーを内側 にたたみ、ファイバー固定板のフック部に はめ込みます。






- ⑦ 4 芯テープファイバーを巻込んだファイバー 固定板を、仮固定してある電源ユニットから 取外し、ファイバーケースBに入れます。
- ⑧ ファイバーケースAに、ファイバーケースBを 入れます。
- ⑨ 保護チューブがかぶった、ケーブル側の 4 芯テープファイバーをファイバーケース A 内部に巻いて納め、ファイバーケースの切欠き部から引出します。
- ⑩ FC-APC 型コネクター付 4FO コードをファイ バーケース A 内部に巻いて納めます。


予備の光コネクターは、キャップを付けたまま、ファイバーケースAの内部に入れておいてください。


- ① 光コネクターのクリーニング
 - FC-APC 型コネクターを接続する前に、必ず コネクターの端面をクリーニングしてください。
 - ◆クリーニング後は、指や布などで触れないようにしてください。


(市販の専用クリーニングキットをお求めください)




- (12) 光コネクターを各ユニットに接続します。
- (3) ファイバーケースAのフタを閉め、面ファスナーで 固定します。











AC入力端子からの給電方法


空き端子栓を外してください。

/ 写真はAC入力端子①から給電する例です。 AC入力端子②からも同様に給電することができます。/





AC入力選択スイッチ



AC入力選択スイッチ

- AC入力端子①に接続した電源供給器から給電するとき は、スイッチを「AC入力1」側に操作してください。
- ●AC入力端子②に接続した電源供給器から給電するときは、スイッチを「AC入力2」側に操作してください。 (出荷時は、「AC入力1」側にセットしてあります)


v \$50

受電電圧は、ACとGND間で 測定してください。


電圧測定端子

電流通過スイッチ


電流通過スイッチを切換えることによって, 電流通過系統を切換えることができます。



電流通過系統図



電流通過機能の設定例



- → PS(電源供給器)から受電し,本器(電源ユニット)に給電
- --→ 出力端子2から電流通過系統2へ給電

ダミー抵抗器


使用しない出力端子には、別売のダミー抵抗器 DR7FT を取付けてください。




ダミー抵抗器DR7FT (別売)

●締付トルク 6N・m (62kgf・cm)

アース





/ 支持柱ごとにメッセンジャーワイヤーの アースをすると、施設内の機器全体の避雷 性能が向上します。

(下り(70~770MHz)出カレベルの調整

- ●光受信ユニット B の調整
 - ① 主ユニットの切換 主ユニット切換スイッチを (B) にします。
 - ② フォトダイオード作動電圧の確認 フォトダイオード作動確認電圧端子で受光 レベルの電圧を確認します。

1.7~5.4Vの範囲内なら正常です。

③ 復調レベルの調整

復調レベル測定端子で測定します。

● 復調レベル調整で各チャンネルのレベルを 最適値に調整します。

/ 最適値は、復調レベル測定端子に表示 \ してあります。

- ●光受信ユニット 🗛 の調整
 - ④ 主ユニットの切換主ユニット切換スイッチを ♠ にします。
 - ⑤ フォトダイオード作動電圧の確認 フォトダイオード作動確認電圧端子で受光 レベルの電圧を確認します。

1.7~5.4Vの範囲内なら正常です。

⑥ 復調レベルの調整

復調レベル測定端子で測定します。

●復調レベル調整で各チャンネルのレベルを 最適値に調整します。

/ 最適値は、復調レベル測定端子に表示してあります。


⑦ 運用レベル選択スイッチの切換

運用レベル選択スイッチを「標準」側に してください。(出荷時は、標準にしてあります)

⑧出力レベルの調整

出力測定端子(○20dB)で測定します。

- a.MGC \leftrightarrow AGC切換スイッチを「MGC」側にして、MGC調整・スロープ調整で出力レベルを $81dB\mu/451.25MHz$ に調整します。
- b.MGC → AGC 切換スイッチを「AGC」側に してください。



標準出力レベル⊕2dBで運用する場合(伝送波数が50波以下)

●光送信機OT77HAの変調レベル測定端子の測定電圧を

10 log <u>(伝送波数)</u> 〔V〕

伝送波数	50	40	30	20	16
変調レベル測定 端子電圧〔V〕	0	⊝1	⊝2.2	⊝4	⊝5

に調整してください。

- ●16波未満で運用するときは、ON77TAW2の光入力レベルが⊝2~0dBmとなるように、受信ユニットに別売の 光アッテネーター(FC-APC型)を取付けてください。
- ●「③、⑥復調レベルの調整」のとき、復調レベルを復調レベル測定端子の表示値より2dB高く調整してください。
- ●「⑦運用レベル選択スイッチの切換」のとき、運用レベル選択スイッチを「⊕2dB」側にしてください。
- ●「⑧出力レベルの調整」のとき、出力レベルを83dBµ/451.25MHzに調整してください。

上り(10~55MHz)入力レベルの調整

⑨ 入力レベルの調整

出力測定端子(○20dB)で測定します。


●10~55MHzの入力レベルが86dBµフラット になるように、前段増幅器の出力レベルを 調整します。

⑩ 変調レベルの調整

変調レベル測定端子で測定します。

●変調レベル調整・スロープ調整で最適値に 調整します。

最適値は、変調レベル測定端子に表示 してあります。




(出力端子2,上り入力レベル)

使用例

光アッテネーターの使用について

- ⊕ 1dBmを超える光入力が加わると、フォトダイオードが劣化します。 別売の光アッテネーターを使用して、本機の光入力レベルを ⊕2~⊕1dBmの範囲内に調整します。
- ▶光アッテネーターは反射波の影響を抑えるため,光受信ユニット側 の光入力端子に接続してください。



光アッテネータ-

フォトダイオードの劣化を防止するため,光入力レベルが⊕1dBmを超えないように光受信ユニットの 光入力端子に、別売の光アッテネーター(FC-APC型)を取付けてください。

別売の光アッテネーターは10種類あります。下表を参考に選択してください。

光アッテネーター(FC-APC型) 一覧表

減衰量 [dB]	型式
1	FA1FC - 35 - 01 - AP
2	// O2 //
3	/ 03 //
4	// O4 //
5	/ 05 //
6	" 06 "
7	/ O7 /
8	// 08 // ·
9	" 09 "
10	/ 10 //



FA1FC - 35 - 01 - AP

光受信機OR5HAYには、別売のSC-APC型光 アッテネーターを使用します。 光アッテネーター(FC-APC型)は、使用でき ません。

ユニットの交換方法

必ず施設の電源を切ってから、ユニットを交換してください。

お願い

光送・受信ユニットを交換したときは、新しいユニットの光入出力端子から取外した保護キャップを、取外したユニットにかぶせてください。

ユニット固定ボルト

電源ユニット接続、コネクター

電源ユニット



ユニット固定ボルト 作動表示灯 電源コネクタ

電源ユニット接続コネクター、作動表示灯電源コネクター、(ステイタスモニターユニットの電源コネクター)を外し、固定ボルトをゆるめて取外します。

FC-APC型コネクター

光送信ユニット (10~55MHz)

FC-APC型コネクターを外し、ユニット固定ボルトをゆるめ、取外します。



光受信ユニット B (70~770MHz)

FC-APC型コネクターを外し、ユニット固定ボルトをゆるめ、取外します。



光受信ユニット (70~770MHz)

FC-APC型コネクター、ステイタスモニターの RFコネクターを外し、ユニット固定ボルトを ゆるめ、取外します。



ステイタスモニターユニット (ォプション)

浸水センサー

SMU741Y

RFコネクター

電源コネクター、RFコネクター、 浸水センサーを外して、ユニット 固定ボルトをゆるめて、取外します。

ご注意

各固定ボルトはしっかりと締付けてください。 固定ボルトがゆるむと、正常に作動しないことが あります。

正しく使用していただくために

予定の出力レベル、または、よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

雷源

- ●電源供給器の電源チェック
- ●FT型コネクター・給電アダプターのチェック
- ●AC 入力選択スイッチの位置チェック

電圧(AC40~60VまたはAC20~30V)

●電源供給器の電圧チェック

受光レベル

●フォトダイオード作動確認電圧チェック

光変・復調レベル

ユニット固定ボルト

- ●変調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●復調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●光コネクターの接続チェック
- ●光コネクターのクリーニング
- ●光ケーブルのチェック

ユニット

電源コネクター

固定ボルト

入・出力レベル

- ●測定端子で入・出力レベルのチェック
- ●入・出力コネクターとケーブルの接続チェック
- ◆ケーブルのチェック

入・出力レベルを測定するときのご注意

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

測定端子 (外部)

実際のレベル=測定値十20dB十ケーブル減衰量

測定用75Ωケーブル減衰量(S5CFB)

15m	周波数(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770
13111	減衰量(dB)	0.5	0.8	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9

20m	周波数(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770
20111	減衰量(dB)	0.7	1.1	1.1	1.3	1.6	1.7	1.9	2	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.5	3.7	3.9	3.9

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所、または、本社技術相談までお問合わせください。

AUTO 10	P	CCIIIC	alions		MASPRO					
項目			規格							
Items			下り	受信	上り送信					
伝送周波数帯域 Frequency Range			70~7	70MHz	10∼55MHz					
伝送波数 Number of Transmission Si	gnal	5	74波アナログTV信号 (70~550MHz) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50波アナログTV信号 (70〜450MHz) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5波					
光ロス Optical Loss Budget		*	最大11dB(光出力)	レベル9dBmのとき)	最大11dB(光出カレベル10dBm のとき 光カプラーロス4dB					
使用ファイバー Fiber Type				シングリ	レモード					
光波長 Wave Length of Laser				1.31	Iμm					
光出カレベル Optical Output Power					10dBm以上					
光入力レベル範囲 Optical Input Level Range			⊝2~€	⊕1dBm						
変調レベル調整範囲		調レベル dulation Level			0~⊝10dB以上(連続可変)					
Modulation Level Control Range		ロープ ope			士1.5dB以上/10MHz(連続可変)					
復調レベル調整範囲 Demodulation Level Contro	i Rai	nge	0~⊖6dB以	上(連続可変)	<u> </u>					
標準入力レベル Operating Input Level					86dBμ					
標準出力レベル Operating Output Level			81dBμ	83dB <i>µ</i>						
パイロット周波数 Pilot Frequency			451.2	5MHz						
AGC特性 AGC Regulation			基準入力 出カレ^ ±0.3dB							
出力レベル調整範囲 Output Level Control Rang	9	スロープ Slope	±1.5dB以上/70)MHz(連続可変)						
周波数特性 Response Flatness		*	±2dB以内							
利得安定度 Temperature Stability of Ga	in		±1dB以内							
入・出力インピーダン Input / Output Impedance			75Ω(FT型コネクター)							
光コネクター Fiber Cord Connector			FC-APC型(株)精工技研製 8度斜め研磨							
VSWR			1.5以下							
CN比 Carrier to Noise Ratio		*	52dE	3以上	51dB以上					
複合3次ひずみ(CTB) Composite Triple Beat		*	⊝67dB以下(74波)⊝68dB以下(57波)	⊝68dB以下(50波)	⊖65dB以下(5波)					
CSO Composite Second Order E	leat	*	⊝60dB以下(74波) ⊝62dB以下(57波)	⊖62dB以下(50波)	⊖60dB以下(5波)					
ハム変調 Hum Modulation		*	○60dB以下							
耐雷性 Surge Protection Voltage			25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること							
不要放射 Radiation				34dBμ,	/m以下					
測定端子結合量 Tap Value of Test Point			⊝20dB(F型コネクター)							
電流通過容量 Power Passing Capacity				7.5A(最大)					
使用温度範囲 Temperature Range			⊝20~⊕40°C							
電源 Power Requirements			AC20~30VまたはAC40~60V 50・60Hz							
消費電力 Power Consumption			約46VA(ステイタスモニター SMU741Y 取付時 約51VA)							
外観寸法 Dimensions			199 (H) × 507 (W) ×170 (D) mm							
質量 (重量) Weight				約	9kg					
シンボル Symbol				0/ - 0/ E/	E –					
-,			E/O							

4FOコード(4m) · · · · · · 1本
ケーブルストッパー ・・・・・・・・1個
(適合ケーブル外径7~11mm)
給電アダプター ・・・・・・・・・・・1個
補強スリーブ(太・細) ・・・・・・ 各1本
シリコン保護チューブ(太・細)
各1本
予備ヒューズ(8A) · · · · · 1個

FC-APC型コネクター付

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの	下 関 (0832)55-1130	津 (059) 234-0261	横 浜 (045)784-1422	郡 山 (024) 952-0095
	徳 山 (0834)32-2954	岐阜 (058) 275-0805	渋 谷(支)(03) 3409-5505	仙 台 (022) 786-5060
=フススロ電工=	広島 (082) 230-2351	名古屋(支)(052) 802-2233	工事営業部(03) 3499-5631	盛 岡 (019)641-1681
— / <i>///</i> //// E	松 江 (0852) 21-5341	工事営業部(052) 804-6262	秋葉原 (03) 3255-7335	秋 田 (018)862-7523
本社〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町	岡 山 (086)252-5800	豊 橋 (0532)33-1500	青戸 (03) 3695-1811	
営業 部 TEL名古屋(052)802-2244	松 山 (089) 973-5656	静 岡 (054)283-2220	八王子 (0426) 37-1699	青森 (017)742-4227
工事営業部 / (052)802-2225 技術相談 / (052)805-3366	高知 (088) 882-0991			
インターネットホームページ www.maspro.co.jp	高 松 (087)865-3666	松 本 (0263)57-4625	千 葉 (043)232-5335	函館 (0138) 53-7355
支店・営業所 沖 縄 (098) 854-2768 態 本 (096) 381-7626	姫 路 (0792) 34-6669		さいたま (048) 663-8000	札 幌 (011)782-0711
沖縄 (098) 854-2768 熊本 (096) 381-7626 長崎 (095) 864-6001	神 戸 (078) 843-3200	福 井 (0776)23-8153	前 橋 (027)263-3767	釧 路 (0154) 23-8466
鹿児島 (099) 812-1200 福 岡(支)(092) 531-3861	大阪(支)(06) 6635-2222	金 沢 (076)249-5301	水 戸 (029) 248-3870	旭 川 (0166)25-3111
宮 崎 (0985) 25-3877 北九州 (093) 941-4026	工事営業部(06) 6632-1144 京 都 (075) 646-3800	新潟 (025) 287-3155	宇都宮 (028) 660-5008	北 見 (0157) 61-0480
古 Hiii (0303)23-3077 AL75711 (033)341-4020	ж нь (0/3) 040-3000	#/I /ma (U23/ 267-3133	THE (028) 000-3000	7L 3L (0137) 01-0400

[※]光ロス・周波数特性・CN比・CTB・CSO・ハム変調は、OT77HA・OR5HAYと組合わせて使用したとき の値です。